

STERBOX

Cz.1 podłączenie Cz.2 obsługa Cz.3 konfiguracja

INSTRUKCJA

PODŁĄCZENIA/OBSŁUGI i KONFIGURACJI LICZNIKA KLIENTÓW

w oparciu o stertownik Internetowy PLC STERBOX



cz.1

PODŁĄCZENIE

OGÓLNY WYGLĄD STEROWNIKA STERBOX I OPIS ZŁĄCZY



zasilanie Sterboxa (minus)
zasilanie Sterboxa (plus)
p5 - wejście od bariery podczerwieni 1
p6 - wejście od bariery podczerwieni 2
p7- wolny port
p8- wolny port
p9- wolny port
p10-wolny port
p11-wolny port
p12-podłączenie sygnalizatora alarmowego (minus)

- p1- wyjście przekaźnikowe
- p2- wyjście przekaźnikowe
- p3- wyjście przekaźnikowe
- p4- wyjście przekaźnikowe

wa0 – wejście analogowe wolne wa1 – wejście analogowe wolne wa2 – wejście analogowe wolne

SCHEMAT PODŁĄCZENIA SYSTEMU LICZENIA



SCHEMAT PODŁĄCZENIA SYSTEMU LICZENIA





Wolne styki przekaźników

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ODBIORNIKÓW ELEKTRYCZNYCH DO WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH

(W PRZYPADKU WYKORZYSTYWANIA TEJ DODATKOWEJ FUNKCJI)



Żarówki są tu pokazane tylko jako przykład.

To może być dowolne urządzenie lub sterowanie innymi elementami. Zasilanie również nie musi być wspólne dla wszystkich wyjść przekaźnikowych. cz.2 OBSŁUGA

Ekran LOGOWANIA.

Po wpisaniu w przeglądarkę adresu **192.168.0.177**

Pojawi się ekran logowania



Uwaga:

Adres: 192.168.0.177 to adres domyślny urządzenia, który może zostać

zmieniony - dostosowany do własnej sieci. (w konfiguracji Ustawienia Generalne).

Jeżeli nasza sieć LAN ma inną adresacje należy najpierw podłączyć się bezpośrednio z komputera i ustawić odpowiednią konfiguracje sieci LAN/WAN

Po zalogowaniu pojawia się ekran pokazujący aktualny stan dzienny, stan obecnego tygodnia i obecnego miesiąca.



W przypadku błędu w wysyłaniu raportów na głównej stronie pojawi się informacja o błędzie.

Może to być brak sieci LAN/WAN, lub np. problemy z serwerem SMTP. Komunikat ten będzie widoczny do czasu ponownego wysłania dowolnego raportu w sposób prawidłowy. Test można wykonać wysyłając ręcznie raport z zakładki raport godzinowy opisany na następnych stronach.



Licznik Sterbox ma klika stron i możemy je otwierać poprzez przycisk menu.



Ekran podglądu raportu godzinowego –bieżący dzień.



Ekran okna resetu licznika



Ekran okna historii raportów licznika. Licznik może zapamiętać 264 raporty

Sterbox: *LICZNIK* - *Historia raportów*

Data: 2019-05-15 23:02:04

L p.	Data i godzina	Rodzaj zdarzenia
1	2019-05-15 23:00:47	WEJSCIE 2 suma=319;b.tydzien=1926; b.msc.=5221;Okres 1.=12;Okres 2.=15;Okres 3.=22;Okres 4.=33;Okres 5.=48;Okres 6.=66;Okres 7.=123
2	2019-05-15 23:00:39	WEJSCIE 1 suma=488;b.tydzien=2159; b.msc.=6179;Okres 1.=25;Okres 2.=46;Okres 3.=32;Okres 4.=41;Okres 5.=120;Okres 6.=135;Okres 7.=89
3	2019-05-14 23:00:49	WEJSCIE 2 suma=319;b.tydzien=1926; b.msc.=5221;Okres 1.=12;Okres 2.=15;Okres 3.=22;Okres 4.=33;Okres 5.=48;Okres 6.=66;Okres 7.=123
4	2019-05-14 23:00:41	WEJSCIE 1 suma=488;b.tydzien=2159; b.msc.=6179;Okres 1.=25;Okres 2.=46;Okres 3.=32;Okres 4.=41;Okres 5.=120;Okres 6.=135;Okres 7.=89
5	2019-05-13 23:00:55	WEJSCIE 2 suma=319;b.tydzien=1926; b.msc.=5221;Okres 1.=12;Okres 2.=15;Okres 3.=22;Okres 4.=33;Okres 5.=48;Okres 6.=66;Okres 7.=123
6	2019-05-13 23:00:49	WEJSCIE 1 suma=488;b.tydzien=2159; b.msc.=6179;Okres 1.=25;Okres 2.=46;Okres 3.=32;Okres 4.=41;Okres 5.=120;Okres 6.=135;Okres 7.=89

Zdarzenia użytkownika

W konfiguracji możemy ustawić czy raporty maja być z jednego czy dwóch wejść. W przypadku jednego wejścia wyłączamy raportowanie drugiego wejścia co zwiększy nam historię raportów.

Ekran okna sterowania przekaźnikami (jest to dodatkowa funkcja którą można wykorzystać do dowolnego sterownia)







Przykładowe raporty wysyłane na e-mail.

sterbox_licznik@o2.pl	Sterbox
sterbox_licznik@o2.pl	Sterbox
sterbox_licznik@o2.pl	LICZNIK. Wej.1-Pierwsze przejscie 2019-05-13 09:00:12
sterbox_licznik@o2.pl	LICZNIK. Wej.2-Pierwsze przejscie 2019-05-13 09:00:40
sterbox_licznik@o2.pl	LICZNIK. WEJSCIE 1 odkryte 2019-05-13 15:06:43
sterbox_licznik@o2.pl	LICZNIK. WEJSCIE 1 zakryte 2019-05-13 15:06:10
sterbox_licznik@o2.pl	LICZNIK. WEJSCIE 2 zakryte 2019-05-13 16:21:00
sterbox_licznik@o2.pl	LICZNIK. WEJSCIE 2 odkryte 2019-05-13 16:21:42

Codzienny raport z wejść/przejść – w konfiguracji możemy określić czy wysyłany raport jest z jednego czy dwóch wejść/przejść

Raport włączany w konfiguracji o godzinie pierwszego wejścia/przejścia

Raport włączany w konfiguracji o zakryciu i odkryciu czujnika wejścia/przejścia

Wygląd wysyłanych codziennie raportów – sformatowana wiadomość tekstowa

Plik	Wiadomość	Pomoc	ESET	Q I	Powiedz	mi, co chcesz z
ि ► ► ► Us	uń Archiwizuj	Odpowied	dz Odpowied wszystkim	dz Prze n da	eślij 📷 ,	Skrzyn
	Usuń		Odpowiada	anie		Szyb
	Brak Sterbo Sterbox	ox_liczr	nik@o2.	pl		
Do biuro	@poork.pl					

2040 05 40 47 57 44

1.1.0.78.1114

Plik	Wiadomość	Pomoc	ESET	Q	Powiedz mi	, co chcesz z
ि ► ► ► Us	uń Archiwizuj	Odpowied	dz Odpowi wszystk	edz P	rześlij 🛅 🗸 dalej	Skrzyr 🕞 Do kie
	Usuń		Odpowia	Idanie		Szybk
Do biuro	Brak Sterbo Sterbox @poork.pl	ox_liczr	nik@o2	2.pl		

LICZNIK	2019-05-13 17:57:11	LICZNIK	2019-05-13 17:57:21
WEJSC	NE 1	WEJSC	CIE 2
Okres 1.	25	Okres 1.	12
Okres 2.	46	Okres 2.	15
Okres 3.	32	Okres 3.	22
Okres 4.	41	Okres 4.	33
Okres 5.	120	Okres 5.	48
Okres 6.	135	Okres 6.	66
Okres 7.	89	Okres 7.	123
Suma dnia	488	Suma dnia	319
Obecny tydz.	2159	Obecny tydz.	1926
Obecny msc.	6179	Obecny msc	5221

cz.3

KONFIGURACJA

Przed przystąpieniem do użytkowania licznika należy skonfigurować podstawowe ustawienia takie jak sieć LAN/WAN, poczta wysyłająca SMTP, poczta na która wysyłamy raporty, czasy itp. według życzeń klienta/użytkownika.

Ekran LOGOWANIA.

Po wpisaniu w przeglądarkę adresu 192.168.0.177/00.cgi

(Jeżeli łączymy się z urządzeniem po czasie dłuższym niż 10 min wystarczy wpisać adres podstawowy192.168.0.177 i też pojawi się ekran logowania)

	STERBOX	

	Zaloguj	
		Do Wilknissiu" Konfigurasis Starbay
		pojawi się okno z hasłem do
		konfiguracji
	o;	
	STERBOX	
		×
	KONETOURAG	
	KONFIGURAC	A
	•••• abcd - hasło sta	andardowe
	Zelezut	
	zaiuguj	

UWAGA:

Wszystkie parametry zmieniamy pojedynczo. Aby zachować wpisany parametr należy "odkliknąć" w puste miejsce przeglądarki lub nacisnąć przycisk Enter. Dopiero teraz przechodzimy do następnych parametrów.

Po zakończeniu konfiguracji należy wejść do menu głównego i utrwalić konfiguracje przyciskiem zachowaj ustawienia.

Jeżeli tego nie zrobimy po wyłączeniu i włączeniu zasilania nasze zmiany znikną.

eń	Makrocele Obwody cyfrowe		Testy komun Zdarzenia Ste	ikacji rbox-a	
eń	Obwody cyfrowe		Zdarzenia Ste	rbox-a	
6	_				
	Obwody analogowe		Podgląd Sterbox-a		
)	
2019-05-13 17:05:45 er Data i godzina	10,903V Zasilanie	+39°C Temperatura	Nazwa	Aktualne IP	
1	2019-05-13 17:05:45 Data i godzina	IS2X 2019-05-13 10,903V 17:05:45 2asilanie Data i godzina Zasilanie	IS2X 2019-05-13 17:05:45 10,903V +39°C ner Data i godzina Zasilanie Temperatura	IS2X 2019-05-13 10,903V +39°C LIC2NIK I2:05:45 Zasilanie Temperatura Nazwa	

Podstawowy Ekran konfiguracji.

W przypadku licznika interesują nas Ustawienia generalne i Makrocele Sterbox-a



Zachowaj ustawienia

Ekran ustawień generalnych.

Ustawienia sieciowe – należy dostosować ustawienia do własnej sieci komputerowej

Ustawienia generalne

Idź do: Ustawienia generalne 👻

			Ustawienia sied	i		
Adres IP	Maska p	odsieci	Brama	Serwer DNS1	Serw	er DNS2
192.168.0.177	255.255.	255.0	192.168.0.1	192.168.0.1	192.1	68.0.1
Numer MAC	Nazwa s	ieciowa	Ustawienia z DHCP	Port Http	Port	Ster
00-A8-26-00-05-C3	LICZNIK			80 🔲 Wyła	cz serwer 7080	
Nazwa urządzenia – r pojawi się w e-n Serwer POP3	nazwa ta nail	Port POP3	Restart Ustawienia pocz Konto POP3	ty Konfi test	guracja poczty wycho ów jest skonfigurowa niezwłocznie zmi	odzącej. Standardowo do ana poczta, ale należy ją ienić na własną.
		110				0
Serwer SMTP		Port SMTP	Konto SMTP	Hasło SMTP	Aut	oryza cja
poczta.o2.pl		587	sterbox_licznik@o2.pl	XXXXXX		
			Ustawienia portu szere	gowego		
Prędkość bodów	Bity danych	Parzystość	Bity stopu	Wysyłaj datę	Preferuj terminale	e Preferuj RaT16
9600	8 -	None 👻	1 -			100 N

Ustawienia ogólne

Hasło sterowania	Hasło konfiguracji	Data i czas	Serwer SNTP	Czas z SNTP	Odświeżanie	
1234	abcd	rrrr-mm-dd gg:mn:ss	ntp1.tp.pl		15 🔲 1s	

Ustawienia haseł – hasło sterowania to hasło wejścia do podglądu Licznika a hasło konfiguracji do ustawień. Konfiguracja poczty wychodzącej. Standardowo do testów jest skonfigurowana poczta, ale należy ją niezwłocznie zmienić na własną gdyż ta testowa jest co jakiś czas zmieniana i będzie nie czynna.

Po skonfigurowaniu ustawień generalnych przechodzimy do Makroceli

						bocznego z mer	paska i wybie nu rozwijalneg	ramy			
				Ustawienia	generalne				Idź do:	Ustawienia g	eneralne 💌
				Ustawie	nia sieci					Sterowanie Menu ołówne	
Adres IP	Maska pod	sieci		Brama		Serwe	r DNS1		Serwer	Ustawienia de	neralne
192.168.0.177	2.168.0.177 255.255.255.0			192.168.0.1		192.168.0.1		192.16	Ustawienia ro.	zszerzeń	
Numer MAC	iowa		Ustawienia z DHCP		Port Http		Port St	Podgląd rozsz	erzeń		
00-A8-26-00-05-C3	LICZNIK					80	Wyłąc:	z serwer	7080	Makrocele	
				Ustawien	ia poczty				_	Obwody anak Testy komuni	ogowe kacji
Serwer POP3		Port POI	P3	Konto POP3		Hasł	o POP3		Autor	Zdarzenia Ste	rbox-a
		110								Podgląd Sterb	oox-a
Serwer SMTP		Port SM	TP	Konto SMTP		Hasło SMTP		Autoryzacja			
poczta.o2.pl		587		sterbox_licznik@o	2.pl						
				Ustawienia por	u szeregowe	go					
Prędkość bodów	Bity danych	Parzyst	ość	Bity stop	u	Wysyłaj o	latę	Preferuj te	rminale	Preferuj R	.aT16
9600	8 -	None	•	1 🔻							
				Ustawien	ia ogólne						
Hasło sterowania	Hasło konfiguracji	Data i cz	as		Serwer SN	TP		Czas z SI	NTP Odś	wieżanie	
1234	abcd	rrrr-mm-o	dd gg:	mn:ss	ntp1.tp.pl			V	15	🗖 1s	

Po otwarciu zakładki Makrocele, Sterbox ustawia się na pierwszej Makroceli.



Po przejściu do Makroceli 1 możemy w razie potrzeby ustawić okresy liczenia do



Po przejściu do Makroceli 11 w razie potrzeby ustawić czas pracy licznika dziennego i godzinę resetu wszystkich liczników i wysyłania raportu.



Zmiany w ustawieniu raportu do historii. Zasadniczo jest to skonfigurowane przy każdym zakupie jednak w przypadku potrzeby lub jakiś zmian można wprowadzić korektę.



W Makroceli 19 wpisujemy adres e-mail, na który ma być wysyłany zbiorczy raport na koniec dnia.

Dla każdego wejścia oddzielnie. Czyli gdybyśmy nie chcieli aby wysyłany był raport z drugiego wejścia/przejścia nie wpisujemy adresu e-mail w dolnym oknie.



Wpis prawidłowy np. M=biuro@poork.pl;T=b

W Makroceli 36 wpisujemy adres e-mail, na który ma być wysyłana informacja o pierwszym wejściu/przejściu – brak wpisu nie wysyła takiej informacji

Dla każdego wejścia oddzielnie. Czyli gdybyśmy nie chcieli aby wysyłana była informacja z drugiego wejścia/przejścia nie wpisujemy adresu e-mail w dolnym oknie.



W Makroceli 41 wpisujemy adres e-mail, na który ma być wysyłana informacja o pierwszym zakryciu wejściu/przejściu – brak wpisu nie wysyła takiej informacji

Dla każdego wejścia są po dwa wpisy oddzielnie. Czyli gdybyśmy nie chcieli aby wysyłana była informacja z drugiego wejścia/przejścia nie wpisujemy adresu e-mail w dolnych oknach.



W Makroceli 39 ustawiamy czasu alarmu zakrycia czujnika po którym wysyłana jest informacja na e-mail i włączany sygnalizator akustyczny. Dla każdego wejścia/przejścia oddzielnie.



Po wpisaniu wszystkich ustawień należy pamiętać:

UWAGA:

Po zakończeniu konfiguracji należy wejść do menu głównego i utrwalić konfiguracje przyciskiem zachowaj ustawienia.

Jeżeli tego nie zrobimy po wyłączeniu i włączeniu zasilania nasze zmiany znikną.

Sterbox uruch	Sterbox uruchomiony		Ustawienia Sterboxa			Idź do: Menu główne 🗸		
	Ustawienia generalne		Makrocele		Testy komunikacji			
Ustawienia rozszerzeń			Obwody cyfrowe	Zdarzenia Ste	Zdarzenia Sterbox-a			
	Podgląd rozszerzeń		Obwody analogowe		Podgląd Ster	box-a		
WZTC 48T PI	V4.1.4d P147452X	2019-05-13	10.903V	+30°C	LICZNIK	192 168 0 177		
Wykonanie	Wersja i numer	17:05:45 Data i godzina	Zasilanie	Temperatura	Nazwa	Aktualne IP		
		6	7-1					
			zachowaj ustawienia	ノ				

KONIEC





www.sterbox.eu