Sterbox Rolety

e-pilot Dla iPhone/iPad/ ANDROID

Wersja dla Sterbox od v.4.0

INSTRUKCJA KONFIGURACJI Sterbox Rolety oraz Programowanie STERBOX-a

Sterbox Rolety E-Pilot

To uniwersalna, konfigurowalna aplikacja przeznaczona dla urządzeń mobilnych z oprogramowaniem iOS i android, która współpracuje ze Sterbox-em od ver.4.0.0 Pojedyncza aplikacja może obsłużyć od jednego do trzech

Sterbox-ów jednocześnie.

Przeznaczona do sterowania roletami zarówno w domu , w biurze jak i obiektach przemysłowych.

Aplikacja jest łatwa i intuicyjna w obsłudze oraz konfiguracji.

Cechy:

- trzy ekrany sterowania

- W każdym ekranie można niezależnie sterować do 18 rolet oraz globalnie opuścić wszystkie i podnieść.

-Przy odpowiednim skonfigurowaniu funkcja opuść lub podnieś wszystkie może dotyczyć tylko określonych rolet.

- Każdy ekran może odnosić się do innego Sterboxa

 Każdy klawisz może być indywidualnie skonfigurowany do konkretnej rolety poprzez powiązanie, które wykona komendę "zmiana" w dedykowanym urządzeniu.

Aplikacja współpracuje ze sterownikami Sterbox seria WP.

				c	terbox - Po	ety		
		6	rupa 1		Grupa 2	ciy		
				Po	dnieś wszy	stkie		
STERBOX				0	puść wszys	tkie		
ROI FT	Y		↑ Roleta 1 ↑					
ot Sterbox	- Roleti							
Grupa 1 Grup	ba 2							
Podnieš v	vszysti		\leftarrow		ā	{o} ⊲	- ☆+	
ADRESY IP GRUP	Holey							
Grupa 1 192.168.0.1	<i>'''</i>		-					
Grupa 2 Adres IP Grupa 3 Adres IP								
HASŁA DO STERBOXOW								
Hasło 1 ····								
Hasło 2 Hasło								
Hasło 3 Hasło								
A Roleta 9 A								
A Roleta 10 A	4 R	oleta 10 🔸						
	{o} ≮-	- ⊄+						
	2							

• —	• —
	•••••• T-Mobile.pl 3G 18:13 83%
	Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
	Podnieś wszystkie
	Opuść wszystkie
	▲ Roleta 1 ▲
	Roleta 2 A Roleta 2 4
	🛧 Roleta 3 🛧 🖌 🗸 🗸 🔶
STERBOX	Roleta 4
ROLETY	
	▲ Roleta 5 ▲
	▲ Roleta 6 ▲

: IP : IP : IP
: IP : IP : IP
: IP : IP
IP

INSTALACJA I KONFIGURACJA

Aby zainstalować aplikację na naszym urządzeniu Należy pobrać ją z : Następnie postępować wg. zasad instalacji dla danego urządzenia.

Po zainstalowaniu Aplikacji pojawi się ikona.



Sterbox Rolety

Gdy klikniemy w ikonę rozpocznie się otwieranie programu z ekranem startowym.



Po pierwszym uruchomieniu otwiera się aplikacja bez ustawionego adresu IP i hasła (Fabryczny adres Sterboxa - IP 192.168.0.177, hasło sterowania 1234). Klawisze ekranowe mają następujące nazwy powiązań:

Dla pierwszego ekranu

up11,up12,up13,.....up19,up110,up111,....up118 down11,down12,down13,.....down19,down110,down111,.....down118 upgr1 downgr1

Dla drugiego ekranu

```
up21,up22,up23,..... up29,up210,up211,....up218
down21,down22,down23,..... down29,down210,down211,.....down218
upgr2
downgr2
```

Dla trzeciego ekranu

```
up31,up32,up33,..... up39,up310,up311,....up318
down31,down32,down33,..... down39,down310,down311,.....down318
upgr3
downgr3
```

Klawisz wysyła do Sterbox-a funkcję zmiana stanu.

Poprzez odpowiednią konfigurację samego urządzenia

możemy dowolnie zamienić tę funkcje na inną. Należy pamiętać, iż wysyłane powiązanie w Sterbox-ie musi być przypisane tylko do jednego wejścia/wyjścia. Jeżeli chcemy wykorzystać sterowanie wieloma powiązaniami należy użyć bramki. (np. BUF lub innej).

		Przełączanie międz	y
Wejście do konfigu	racji.	OKIIdilli.	
••••• ••••• •••	T-Mobile.pl 3G 18: Sterbox	13 83% 🖃	
	Grupa 1 Grup	Da 2 Grupa 3	
	Podnieś v	vszystkie	
	Opuść w	szystkie	
	↑ Roleta 1 ↑	✔ Roleta 1 ↓	
	↑ Roleta 2 ↑	✔ Roleta 2 ↓	
	↑ Roleta 3 ↑	✔ Roleta 3 ◆	
	↑ Roleta 4 ↑	✔ Roleta 4 ↓	
	↑ Roleta 5 ↑	✔ Roleta 5 ↓	
	↑ Roleta 6 ↑	✔ Roleta 6 ↓	

●●○○○ T-Mobile.pl 30	G 18:13	83% 💷•		
S	Sterbox - Rolety	Zapisz		
ADRESY IP GRUF)			
Grupa 1	Adres IP		٦	Tu wpisuiemy adres
Grupa 2	Adres IP			IP Sterboxa który ma być obsługiwany
Grupa 3	Adres IP			przez kolejne strony.
HASŁA DO STERI	BOXÓW			
Hasło 1	Hasło			Tu wnisuiomy basło
Hasło 2	Hasło		┝	do Sterboxa który
Hasło 3	Hasło			przez kolejne strony.

Jeżeli chcemy aby aplikacja obsługiwała jednego Sterboxa wpisujemy wszędzie ten sam adres IP i hasło.

cdn.