

### SterboxControl



### Ogólne informacje o Aplikacji

Aplikacja umożliwia sterowanie odbiornikami podłączonymi do sterownika Sterbox. Sterbox to uniwersalny Internetowy Sterownik PLC, dowolnie konfigurowalny. Do sterowaniu Inteligentnym domem, mieszkaniem, biurem, magazynem itp. Aplikacja jest w pełni dwukierunkowa. Dzięki temu użytkownik ma zawsze informację o aktualnym stanie swoich urządzeń (oświetlenie, rolety, bramy wjazdowe i garażowe, podlewanie, stan alarmu, otwarcie okien, temperatura, stan ogrzewania, zawór wody itd.). Uproszczony sposób konfiguracji. Konfiguracja bezpośrednio w sterowniku. Ustawienie/ konfiguracja przenosi się na aplikacje zamontowane na każdym urządzeniu. Posiada specjalne suwaki do ustawienia temperatur oraz ściemniania. Sceny ogrzewania. Sceny do ściemniania oraz sterowanie oświetleniem RGB. Ustawianie zegarów. Wyświetlanie istotnych informacji, zdarzeń czy wiadomości wybieranych przez użytkownika. Sterowanie lokalne i globalne. Przy dołożeniu kolejnego modułu Sterbox, aplikacja automatycznie powiększa się. ( Aktualnie można do niej zalogować 3 zestawy). Zmienna kolorystyka tła – jasna/ciemna. Aplikacja współpracuje ze sterownikami od wersji 4.1.4.d.







Aplikacja pobiera wszystkie informacje, stany, ikony, opisy stron, klawiszy, teksty bezpośrednio ze Sterboxa. Jeżeli nie ma opisu to aplikacja podstawia domyślne nazwy lub nie wyświetla elementu lub pokoju/zakładki/tekstu/klawisza itp.. Po skonfigurowaniu w Sterboxie wygląd opisy itd. są takie same na wszystkich otwieranych aplikacjach w dowolnym urządzeniu. Jedynie obrazki na ekranie głównym są pobierane z galerii urządzenia i tylko one wymagają indywidualnej konfiguracji. **Dla jednego Sterboxa lub Sterboxa w zestawie aplikacja posiada:** 

-Ekran główny z nawigacją po pokojach/zakładkach w którym znajdują się również trzy dowolne informacja tekstowe i 6 ulubionych klawiszy, przełącznik zmiany kolorystyki jasna/ciemna i rodzaju sterownia - lokalnie/globalnie oraz widżet pogody ( który można wyłączyć w ustawieniach). UWAGA: trzy dowolne informacja tekstowe i 6 ulubionych klawiszy na ekranie głównym pobierane są tylko ze Sterboxa z

pierwszym adresem. Na dole każdego ekranu znajduje się też rozwijany pasek nawigacyjny.

W przypadku jednego lub dwóch Sterboxów czy zestawów , automatycznie tych zakładek będzie mniej.



DOM			÷ 🔘 د
Witaj! Na dworze jest obecnie 1	15 °C i słonecznie.		\$ \$
TWOJE POKOJE	KUCHNIA WEJDŻ	1 SYPIALNIA WEJDŹ	
INFORMACJE		ULUBIONE PRZYCISKI	
		💝 Rolety 👘	Brama 📻 Kino / TV
MASZ OTWARTE ZAWÓR OKNO OTWAR	R WODY ULUBIONA RTY INFORMACJA 2	🕻 Wieczór 🔔	Grill 🔎 Wyjazd
1	Home D Pokoje	<ul> <li>Sceny</li></ul>	Ustawienia

![](_page_3_Picture_0.jpeg)

- 5 ekranów zakładek nazywanych standardowo pokojami w każdej z tych zakładek znajdują się :
- Informacja o wybranej temperaturze
- Trzy dodatkowe zakładki informacyjne pobierające tekst z nadajnika tekstu.

( jeżeli ich nie będzie to informacje automatycznie znikają)

- 16 klawiszy, które pobierają nazwę i ikonę oraz stan z określonych Makrocel – Klawisz ekranowy "BUTTON" (jeżeli klawisz nie ma nazwy nie jest wyświetlany)
- (jeżeli klawisz nie ma nazwy nie jest wyświetlany)

![](_page_3_Figure_8.jpeg)

![](_page_4_Picture_0.jpeg)

#### oraz

- Dwa klawisze umożliwiające dostęp do suwaków temperatury
- Dwa klawisze umożliwiające dostęp do suwaków ściemniana

14:43 Czw. 24.01	-:::-	-ò-	₹ 76%
$\mathbb{V}$			¥
Klawisz 3-1	Klawisz 3-2	Klawisz 3-3	Klawisz 3-4
OFF	OFF	OFF	OFF
-` <u>`</u>	-` <u>`</u> `	-`ģ`-	-`ਊ`-
Klawisz 3-5	Klawisz 3-6	Klawisz 3-7	Klawisz 3-8
OFF	OFF	OFF	OFF
-` <b>`</b>	-` <b>\</b> '-	-` <b>`</b> _`	-```-
Klowicz 2-0	Klowicz 2, 10	Klowicz 2 11	Klowicz 2, 12
OFF	OFF	OFF	OFF
-`\$-		-\	-`\$
OFF	CIANISZ 3-14	OFF	Contraction of the contract of
CLIMARI			
SUWARI			
\$	C	O	O
Orrzewenie dzień	Orregovania nao	Éciempionie 1	Éciempionie 2
24.5 °C	16 °C	100 %	100 %
	Home Pokoje	Sceny Zegary	💮 Ustawienia
	NO16 Cza 2401	\$ 405 <b>#</b> 0	
ianie 2	DOM	* _) <b>(</b>	
azvisetia	Witaj!	×	
	Na dworze jos SALON I	CUCHNIA SYPIALNIA	
	TWOLE PORDJE		
	SALON		
	POKÓJ 7	POKÓJS POKÓJS	

![](_page_4_Figure_6.jpeg)

![](_page_5_Picture_0.jpeg)

00

![](_page_5_Figure_2.jpeg)

![](_page_6_Picture_0.jpeg)

Ekran scen ogrzewania w których znajdują się :

do suwaków ustawiania temperatury

Cztery wskaźniki dowolnie wybranych temperatur

(są to dodatkowe suwaki niezależne od tych, które znajdują się w

a pod każdym z nich po dwa klawisze umożliwiające dostęp

### Struktura aplikacji i zasada działania cd. .

![](_page_6_Figure_2.jpeg)

pokojach/zakładkach)

![](_page_6_Figure_3.jpeg)

![](_page_6_Figure_4.jpeg)

![](_page_7_Picture_0.jpeg)

Ekran zegarów w których znajduje się :

- po osiem dowolnie ustawianych zegarów

*	Rolety	tifit	Bran
	Zegary 1		
	Zegary 2		<b></b> Jri
	Zegary 3		
> Sceny	J Zegary	3	Ustawi

	• •	14:46 Czw. 24.01				⇒ 76			
		Zegary 1				<b>غ</b>	c		
		NAZWA ZEGARA	(	NC	OFF				
ów		Zegar 1	11:2	0:00	12:39:4	USTAW			
		Zegar 2	21:0	0:05	09:00:	05 Ustaw			
		Zegar 3	Zegary 1					\$	
legary 1		Zowen A	\$ <b>(</b>		ON 11: :	ِ 12:3	)FF 89:45		STAW
NAZWA ZEGARA	ON	OFF							
OGRZEWANIE SALO	n 11:20:00	12:39:4	45 USTAW		21:00:05	09:0	)0:05	U	STAW
OGRZEWANIE PIĘTF	21:00:05	09:00:0	05 USTAW		21:16:45	08:2	16:45	U	STAW
OGRZEWANIE SYPI	ALNIA 21:16:45	08:46:4	45 USTAW						~ ~
ŚWIATŁO PODJAZD	13:59:15	13:59:1	5 USTAW	3 4	5 6	7 8	9	0	$\langle \times \rangle$
ŚWIATŁO OGRÓD	17:19:15	19:57:3	35 USTAW	¥ _ € &	^ [ * (	] { ) {	} //	÷	د
PODLEWANIE	15:47:35	21:39:3	35 USTAW			< >	!	?	#+=
Zegar 7	23:59:05	13:59:1	5 USTAW	+	= /	; :	,	·	
Zegar 8	11:45:05	11:08:0	05 USTAW				5	ABC	Ň
	Home Pokoje  Sceny	J Zegary 🐼 Ustawien	ia						

![](_page_8_Picture_0.jpeg)

Ekran ustawień wspólny dla wszystkich Sterboxów lub zestawów w którym możemy:

- Ustawić adresy IP Lokalne i Globalne
- Wybrać rodzaj połączenia
- Wybrać podstawową kolorystykę
- Wybrać pokazywanie pogody na ekranie głównym

![](_page_8_Figure_7.jpeg)

	14:46 Czw. 24.							
	Usta	wienia						¢ 🔶 (
	LOKALNIE/GL	OBALNIE						
	Łącz do lo	okalnego Sterbo	xa?					
	OBRAZKI							
	Stuknij dv	vukrotnie w zdję	cie by zmienić.					
4:46 Czw. 24.01	STERBOX 1							
Hasta	Adres IP (	lokalny)		192.168.0	.177			0
Hasio	Adres IP (	globalny)		00.00.00	01			
STERBOX 2	Hasło			••••				
Adres IP (lokalny)	STERBOY 2							
Adres IP (globalny)	Adres IP (	lokalny)		192 168 0	178			
Hasło	Adres IP (	globalny)		00.00.00	020			
STERBOX 3	Hasło			••••				
Adres IP (lokalny)								
Adres IP (globalny)			Home	Pokoje	Sceny	Zegary	Ustawienia	
Hasło		••••						
		ZA	PISZ ADRESY IP I HA	ASŁA				
LAYOUT								
Podstawowa kolorystyka		Jasna						
Pokazuj pogodę								
	Home	Pokoje	Sceny	J Zegary	Ostawienia			

![](_page_9_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji.

Tak jak jest opisane na początku instrukcji, aplikacja pobiera wszystkie informacje, stany, ikony, opisy stron, klawiszy, teksty bezpośrednio ze Sterboxa. Jeżeli nie ma opisu to aplikacja podstawia domyślne nazwy lub nie wyświetla elementu lub pokoju/zakładki/tekstu/klawisza itp..

Te opisy oraz klawisze <u>muszą znajdować</u> się w konkretnych Makrocelach o konkretnym numerze i odpowiednio nazwanych obwodach lub zmiennych. Podstawowa struktura ułożenia Makrocel jest następująca ( dotyczy to każdego Sterboxa lub zestawu). Pozostałe Makrocele mogą być na dowolnych pozycjach – istotne są tylko nazwy obwodów.

#### Makrocela:

![](_page_9_Figure_5.jpeg)

![](_page_10_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – ekran główny

![](_page_10_Picture_2.jpeg)

![](_page_11_Picture_0.jpeg)

DOM \$ C **C**Zdjęcia Rolka z aparatu Cancel P. Salar Witaj! \$ Na dworze jest obecnie -3 °C i **TWOJE POKOJE** ΡΟΚΟΊ 5 POKÓ. 12 WEJDŹ WEJDŹ INFORMACJE R. X Ö Ulubione 1 Ulubione 2 🔆 Ulubione 3 ULUBIONA ULUBIONA **ULUBIONA** 🚖 Ulubione 4 (<sup>1</sup>) Ulubione 6 **C**<sup>±</sup> Ulubione 5 **INFORMACJA1 INFORMACJA 2 INFORMACJA 3** DD Pokoje Sceny () Zegary Ustawienia Home

Aby zmienić obrazek należy stuknąć dwa razy i pojawi się opcja galerii z telefonu/tabletu itp..

![](_page_12_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – ekran główny: przykład Makroceli Nadajnik tekstu

![](_page_12_Figure_2.jpeg)

Kolejne teksty odpowiadają za nazwę pokoi/zakładek. Szczegółowy opis przy konfiguracji pokoi/zakładek

![](_page_13_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – ekran główny: przykład Makroceli klawisz ekranowy

![](_page_13_Figure_2.jpeg)

![](_page_14_Picture_0.jpeg)

Konfiguracja aplikacji – Pokój 1 / Zakładka 1

## POKÓJ 1 / ZAKŁADKA 1

![](_page_15_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – Pokój 1 / Zakładka 1

obranie tekstu z nadajnika MO4 poz. 2 P jeśli w nazwie wpi		<b>1</b> Stan obwodu			<u>نه</u> (
"er" pokój będzie u ⊪	kryty) NFORMACJE	analogowego o nazwie tpok1o	Pobranie tekstu z nadajnika M05 poz. 2	Pobranie tekstu z nadajnika M05 poz. 3	M05 poz. 4
	Temperatura	19.5°C	Informacja 1	Zdarzenie 1	Wiadomość 1
Р	RZYCISKI				
	-``		-ਊ-	-`Ċ	-`ਊ´-
	Klawisz 1-1 OFF		Klawisz 1-2 OFF	<b>Klawisz 1-3</b> OFF	Klawisz 1-4 OFF
	-`ਊ´-		-, Č-	-,Č	-,Ģ
	Klawisz 1-5 OFF		Klawisz 1-6 OFF	<b>Klawisz 1-7</b> OFF	<b>Klawisz 1-8</b> OFF
	-` <u>`</u>		-`ģ'-	-` <u></u>	-` <u></u>
	Klawisz 1-9 OFF		Klawisz 1-10 OFF	Klawisz 1-11 OFF	Klawisz 1-12 OFF
		<u> </u>		Cooner D Zorone 18	Laternienie

Nazwa klawisza, Ikona klawisza, Stan klawisza, Pobierana z Makroceli Makroceli 9 i 10

![](_page_16_Picture_0.jpeg)

### Dotyczy odczytu w górnej części ekranu

![](_page_16_Figure_3.jpeg)

Sterbox Control

### Konfiguracja aplikacji – Pokój 1 / Zakładka 1: przykład Makroceli dla trzech informacji tekstowych

![](_page_17_Figure_2.jpeg)

Jeżeli dopiszemy współrzędne to informacja również pojawi się w przeglądarce

Tekst 2: Informacja 1

OK

![](_page_18_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – Pokój 1 / Zakładka 1: przykład Makroceli klawisz ekranowy pierwsze 8 klawiszy

![](_page_18_Figure_2.jpeg)

#### Nazwy obwodów oraz struktura działania mogą być dowolne.

Takie nazwy występują w pliku standardowym który można pobrać od nas ze strony jako "gotowiec" do aplikacji

Styl 1: X=1;Y=1;V=Klawisz 1-1;C=iko15 bt

Struktura wpisu dla klawiszy

**spółrzędne** żeli chcemy y klawisz był wnież doczny w zeglądarce **Nazwa klawisza** 

#### Ikona klawisza wygląd i numer poszczególnych ikon na końcu instrukcji

![](_page_18_Figure_9.jpeg)

![](_page_19_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – Pokój 1 / Zakładka 1: przykład Makroceli klawisz ekranowy kolejne 8 klawiszy

![](_page_19_Figure_2.jpeg)

#### Nazwy obwodów oraz struktura działania mogą być dowolne.

Takie nazwy występują w pliku standardowym który można pobrać od nas ze strony jako "gotowiec" do aplikacji

Ikona klawisza

wygląd i numer

poszczególnych

ikon na końcu

instrukcji

Control

Pokój 1

### Konfiguracja aplikacji – Pokój 1 / Zakładka 1 temperatura i ściemniania

-ݣ	-`ਊ-	-`_'-	-`
Klawisz 1-1 OFF	Klawisz 1-2 OFF	Klawisz 1-3 OFF	Klawisz 1-4 OFF
-`Ċ-	-`Ċ-	-`Ċ-	-\.
<b>Klawisz 1-5</b> OFF	<b>Klawisz 1-6</b> OFF	<b>Klawisz 1-7</b> OFF	■ Klawisz 1-8 OFF
-ờ-	-`Ċ-	-`Ċ-	
<b>Klawisz 1-9</b> OFF	<b>Klawisz 1-10</b> OFF	<b>Klawisz 1-11</b> OFF	■ Klawisz 1-12 OFF
-ਊ-	-`ݣॗ'-	-` <u>\</u>	
Klawisz 1-13 OFF	Klawisz 1-14 OFF	Klawisz 1-15 OFF	Klawisz 1-16 OFF
UWAKI Stan obwodu	Stan obwodu	Stan obwodu	Stan obwodu
analogowego o nazwie tpok1ud	analogowego o nazwie tpok1un	analogowego o nazwie s1pok1	analogowego o nazwie s2pok1
<b>Ogrzewanie dzień</b> 18.5 °C	<b>Ogrzewanie noc</b> 16.5 °C	<b>Ściemnianie 1</b> 40 %	<b>Ściemnianie 2</b> 30 %

Po kliknięciu w klawisz temperatury lub ściemniania otwiera się suwak który odczytuje wartość z konkretnego obwodu analogowego. Nazw tego obwodu jest pokazana na zielono

Jeśli nie ma obwodów analogowych okna są ukryte

![](_page_21_Picture_0.jpeg)

### Pokój 1

![](_page_21_Picture_3.jpeg)

Ustawienie temperatury dzień. Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 1( z1) – w zakresie 0 do 300.

Stan obwodu analogowego o nazwie **tpok1ud**  Ustawienie temperatury noc. Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 2( z2) – w zakresie 0 do 300.

> Stan obwodu analogowego o nazwie **tpok1un**

![](_page_21_Picture_8.jpeg)

Ustawienie ściemnianie 1 -Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 3( z3) -0 do 300 Stan obwodu analogowego o nazwie s1pok1 Ustawienie ściemnianie 2 -Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 4( z4) -0 do 300 Stan obwodu analogowego o nazwie s2pok1

![](_page_22_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – Pokój 1 / Zakładka 1: przykład Makroceli odczytu i ustawień wartości

![](_page_22_Figure_2.jpeg)

![](_page_23_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – Pokój 1 / Zakładka 1: przykład Makrocel, które wykorzystują wpis obwodu ustawienie temperatury przy prostym podstawowym ustawieniu.

![](_page_23_Figure_2.jpeg)

![](_page_24_Picture_0.jpeg)

Konfiguracja aplikacji – Pokój 1 / Zakładka 1: przykład Makroceli, która wykorzystuje wpis obwodu ściemniania do PWM lub DMX

![](_page_24_Figure_2.jpeg)

![](_page_25_Picture_0.jpeg)

## SCENY RGB I ŚCIEMNIANIA

![](_page_26_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – SCENY

76% (1)

![](_page_26_Figure_3.jpeg)

Dla każdego Sterboxa po jednej takiej stronie/zakładce dla Sterboxa, nazwy obwodów są takie same.

![](_page_27_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – SCENY

### SCENY

![](_page_27_Figure_3.jpeg)

Wysyłanie obwodu analogowego o nazwie scena1 Odczyt obwodu analogowego o nazwie scena1u

Wysyłanie obwodu analogowego o nazwie scena2 Odczyt obwodu analogowego o nazwie scena2u Wysyłanie obwodu analogowego o nazwie scena3 Odczyt obwodu analogowego o nazwie scena3u Wysyłanie obwodu analogowego o nazwie scena4 Odczyt obwodu analogowego o nazwie scena4u

![](_page_28_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – SCENY: Makrocela 7 nadajnik tekstu nazwy

![](_page_28_Figure_2.jpeg)

Sposób wpisywania

RGB 1#RGB 2#scena 1#scena2#scena 3#scena 4

![](_page_29_Picture_0.jpeg)

Konfiguracja aplikacji – SCENY: przykład Makroceli, która wykorzystuje wpis obwodu do sterowania RGB i sterowania przez PWM lub DMX

![](_page_29_Figure_2.jpeg)

![](_page_30_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – SCENY: przykład Makroceli, która wykorzystuje wpis obwodu do sterowania ściemniania i sterowania przez PWM lub DMX

![](_page_30_Figure_2.jpeg)

![](_page_31_Picture_0.jpeg)

## **STREFY OGRZEWANIA**

![](_page_32_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – Strefy Ogrzewania

![](_page_32_Figure_2.jpeg)

Dla każdego Sterboxa po jednej takiej stronie/zakładce dla Sterboxa, nazwy obwodów są takie same.

![](_page_33_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – Strefy Ogrzewania

![](_page_33_Figure_2.jpeg)

Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej w zakresie 0 do 300. Ustawienie temperatury Dzień "z37" Noc "z38"

Stan obwodu analogowego ustawionego o nazwie dzień tsog1ud noc tsog1un Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej w zakresie 0 do 300. Ustawienie temperatury Dzień "z39" Noc "z40"

Stan obwodu analogowego ustawionego o nazwie dzień tsog2ud noc tsog2un Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej w zakresie 0 do 300. Ustawienie temperatury Dzień "z41" Noc "z42"

Stan obwodu analogowego ustawionego o nazwie dzień tsog3ud noc tsog3un Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej w zakresie 0 do 300. Ustawienie temperatury Dzień "z43" Noc "z44" Stan obwodu analogowego ustawionego o nazwie dzień tsog4ud noc tsog4un

Dla każdego Sterboxa po jednej takiej stronie/zakładce dla Sterboxa, nazwy obwodów i zmiennych są takie same.

![](_page_34_Picture_0.jpeg)

Konfiguracja aplikacji – Strefy Ogrzewania: przykład Makroceli, która wykorzystuje wpis obwodu do sterowania ogrzewaniem – odczyt temperatury do wskaźnika

![](_page_34_Figure_2.jpeg)

![](_page_35_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – Strefy Ogrzewania: przykład Makroceli, która wykorzystuje wpis obwodu do sterowania ogrzewaniem – suwaki ustawienia temperatury

![](_page_35_Figure_2.jpeg)

![](_page_36_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – Strefa Ogrzewania: przykład Makrocel, które wykorzystują wpis obwodu ustawienie temperatury przy prostym podstawowym ustawieniu.

![](_page_36_Figure_2.jpeg)

![](_page_37_Picture_0.jpeg)

![](_page_38_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – ZEGARY

![](_page_38_Figure_2.jpeg)

Tekst 2: TV / KINO RGB#SALON SUFIT RGB#: Dyspozycja Tekst 3: Nazwa 1#Nazwa 2#Nazwa 3#Nazwa Dyspozycja Ustawienie i odczyt zegarów poprzez ustawienie i odczyt zmiennej numerycznej od z21 do z36

	Zegary 1				\$ \$ \$
	NAZWA ZEGARA		ON	OFF	
	Zegar 1		11:20:00	12:39:45	USTAW
$\left\{ \right\}$	Zegar 2		21:00:05	09:00:05	USTAW
cia	Zegar 3		21:16:45	08:46:45	USTAW
	Zegar 4		13:59:15	13:59:15	USTAW
	Zegar 5		17:19:15	19:57:35	USTAW
	Zegar 6		15:47:35	21:39:35	USTAW
	Zegar 7		23:59:05	13:59:15	USTAW
	Zegar 8		11:45:05	11:08:05	USTAW
_		Home	D Pokoje 💿 Sceny	🕘 Zegary 🛞 Ustawienia	

Dla każdego Sterboxa po jednej takiej stronie/zakładce dla Sterboxa, nazwy zmiennych są takie same.

![](_page_39_Picture_0.jpeg)

Dla każdego Sterboxa lub zestawu 8 zegarów ON/ OFF

### Przykład wyglądu z wpisanymi nazwami

Zegary 1			¢ 🕕 🕻
NAZWA ZEGARA	ON	OFF	
OGRZEWANIE SALON	11:20:00	12:39:45	USTAW
OGRZEWANIE PIĘTRO	21:00:05	09:00:05	USTAW
OGRZEWANIE SYPIALNIA	21:16:45	08:46:45	USTAW
ŚWIATŁO PODJAZD	13:59:15	13:59:15	USTAW
ŚWIATŁO OGRÓD	17:19:15	19:57:35	USTAW
PODLEWANIE	15:47:35	21:39:35	USTAW
Zegar 7	23:59:05	13:59:15	USTAW
Zegar 8	11:45:05	11:08:05	USTAW
Home	D Pokoje 💿 Sceny (	🗋 Zegary 🛞 Ustawienia	

Aby edytować godzinę należy kliknąć na godzinę, wpisać a następnie zatwierdzić przyciskiem **USTAW** 

Zegary 1		÷ 🕕 C
NAZWA ZEGARA	ON .	OFF
Zegar 2	21:00:05	09:00:05 USTAW
Zegar 3	21:16:45	08:46:45 USTAW
5 C ī		~ ~
1 2 3	4 5 6 7	8 9 0 🛇
\$ £ ¥ @ # €		( ) , " <i>" ~</i>
#+= % -	~ \ < + = / ;	> ! ? #+=
ABC		S ABC

Dla każdego Sterboxa po jednej takiej stronie/zakładce dla Sterboxa, nazwy zmiennych są takie same.

![](_page_40_Picture_0.jpeg)

Ustawienie i odczyt zegarów poprzez ustawienie i odczyt zmiennej numerycznej od z21 do z36

Zegary 1					¢ 🕕 🕻
NAZWA ZEGARA		ON		OFF	
Zegar 1	z21	11:20:00	z22	12:39:45	USTAW
Zegar 2	z23	21:00:05	z24	09:00:05	USTAW
Zegar 3	z25	21:16:45	z26	08:46:45	USTAW
Zegar 4	z27	13:59:15	z28	13:59:15	USTAW
Zegar 5	z29	17:19:15	z30	19:57:35	USTAW
Zegar 6	z31	15:47:35	z32	21:39:35	USTAW
Zegar 7	z33	23:59:05	z34	13:59:15	USTAW
Zegar 8	z35	11:45:05	z36	11:08:05	USTAW
	Home OO	Pokoje 💿 Sceny	☐ Zegary	🛞 Ustawienia	

Dla każdego Sterboxa po jednej takiej stronie/zakładce dla Sterboxa, nazwy zmiennych są takie same.

![](_page_41_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – ZEGARY przykład konfiguracji Makroceli zegar godzinowy.

ia Zegar godzinowy "CLOCK" x 8 Wyjścia -0 0:0 1 0 0 0:0 1 0 0 0:0 1 0 0 0:0 1 0 Obwody do dowolnego 0 0:0 1 0 wykorzystania 0 0:0 1 0 0 0:0 1 0 0 0:0 1 Szczegóły makroceli Zegar 1 od \z21 12:58:20 do \z22 13:35:00 Zegar 2 od \z23 20:00:00 do \z24 08:00:00 Zegar 3 od \z25 20:16:40 do \z26 07:46:40 Zmienne zegara mogą być Zegar 4 od \z27 12:59:10 do \z28 12:59:12 wpisane do różnych Zegar 5 od \z29 16:19:16 do \z30 18:57:25 Makrocel. Nie musza Zegar 6 od \z31 19:47:25 do \z32 22:39:40 wszystkie znajdować się w Zegar 7 od \z33 12:59:17 do \z34 12:59:19 jednej Makroceli. Zegar 8 od \z35 18:45:23 do \z36 21:08:48

![](_page_42_Picture_0.jpeg)

## USTAWIENIA

![](_page_43_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – ustawienia

Ustawienia		Zmiana koloru tła 🛛 🕸 🕖 C
LOKALNIE/GLOBALNIE		
Łącz do lokalnego Sterboxa?	Przeł	ączenie pomiędzy adresem lokalnym
OBRAZKI	a glo	balnym
Stuknij dwukrotnie w zdjęcie by zmienić.		
STERBOX 1		
Adres IP (lokalny)	192.168.0.177	Ustawionia adrosu IP, i basła
Adres IP (globalny)	00.00.00.01	dla Sterboxa/Zestawu 1
Hasło	••••	
STERBOX 2		
Adres IP (lokalny)	192.168.0.178	Ustawienia adresu IP i hasła
Adres IP (globalny)	00.00.00.020	dla Sterboxa/Zestawu 2
Hasło	••••	
Home	Pokoje 💿 Sceny	/ 🕘 Zegary 🧕 Ustawienia

Adres IP (globalny)		00.00.00.	01	
Hasło		••••		
TERBOX 2				
Adres IP (lokalny)		192.168.0	.178	
Adres IP (globalny)		00.00.00.	020	
Hasło		••••		
TERBOX 3				
Adres IP (lokalny)		192.168.0	.179	Listawiania adresu ID i baska
Adres IP (globalny)		00.00.00.	0.00.03	
Hasło		••••		ula Sterboxa/Zestawu S
		ZAI	PISZ ADRESY IP I HA	SLA
AYOUT				Zapis ustawień.
Podstawowa kolorystyka		Jasna	Wybć	or podstawowej kolorystyki tła
Pokazuj pogodę			Wybć	or pokazywania lub ukrywania po
	~	00	na ek	ranie głównym
	Home	Pokoje	Sceny	🕘 Zegary 🛛 💓 Ustawienia

![](_page_44_Picture_0.jpeg)

### Po kliknięciu ZAPISZ ADRESY IP I HASŁA następuje weryfikacja i potwierdzenie zapisu.

	50 Ozw. 24.01 "Adres IP (lokalny)	Zapisywanie i weryfikowanie	
	Adres IP (globalny)	00.00.00.01 Na niektórych urządzeniach możemy nie zauważyć tego	
	Hasło	wpisu, dlatego trzeba poczekać na potwierdzenie	
		ustawień.	
	Adres IP (lokalny)	192.168.0.178	
	Adres IP (globalny)	00.00.00.020	
	Hasło		
	Adres IP (lokalny)	192.168.0.179	
	Adres IP (globalny)	00.00.03	
	Hasło	••••	
		ZAPISZ ADRESY IP I HASŁA	
L	AYOUT		
	Podstawowa kolorystyka	Jasna	
	Pokazui nogode		
		🕞 Home 📙 Pokoje 💿 Sceny 🕘 Zegary 🔞 Ustawienia	

4:50 Czw. 24.01 Aares IP (Iokainy)	192.108.0.10	υ		?4% □
Adres IP (globalny)	00.00.00.01			
Hasło	••••			
STERBOX 2				
Adres IP (lokalny)	192.168.0.17	8		
Adres IP (globalny)	00.00.00	:0		
Hasło	••••			
STERBOX 3		<b>Sterbox</b> Zapisano!		
Adres IP (lokalny)		Zamknij		
Adres IP (globalny)	00.00.00.03			
Hasło	••••			
	ZAPIS	Z ADRESY IP I HASŁA		
LAYOUT				
Podstawowa kolorystyka	Jasna			
Pokazui nogode				
	Home B Pokoje	Sceny  ☐ Zeg	gary 💽 Ustawienia	

![](_page_45_Picture_0.jpeg)

### **Pozostałe pokoje** Poniżej znajduje się specyfikacja nazw obwodów i Makrocel dla poszczególnych pokoi/zakładek

Są to takie same nazwy tylko następuje zmiana nr pokoju/zakładki np. tpok1ud na tpok2ud itp. lub mogą to być kolejne zmienne. Programowanie i konfiguracja jest identyczna.

![](_page_46_Picture_0.jpeg)

# POKÓJ 2

![](_page_47_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – Pokój 2 / Zakładka 2

Pobranie tekstu z nadajnika M04 poz. 3 ( jeśli w nazwie wpiszer "er" pokój będzie ukryt	POKÓJ2 my Stan obwodu ty) analogowego o INFORMACJE nazwie tpok2o	Pobranie tekstu z nadajnika M05 poz. 5	Pobranie tekstu z nadajnika M05 poz. 6	Pobranie tekstu z nadajnika M05 poz. 7
	Temperatura: 18.1°C	Informacja 2	Zdarzenie 2	Wiadomość 2
	PRZYCISKI			
	-`	-Č-	-` <u></u> _'-	-` <u></u> _'-
	<b>Klawisz 2-1</b> OFF	Klawisz 2-2 OFF	Klawisz 2-3 OFF	Klawisz 2-4 OFF
	-Č-	-Č-	-Ğ-	-Ğ-
	Klawisz 2-5 OFF	Klawisz 2-6 OFF	Klawisz 2-7 OFF	Klawisz 2-8 OFF
	-`ģ-	-`ģ'-	-Č-	-Č-
	Klawisz 2-9 OFF	Klawisz 2-10 OFF	Klawisz 2-11 OFF	Klawisz 2-12 OFF
	на	me 🔲 Pokoje 🍥 S	Sceny 🕘 Zegary 🔇 Ust	awienia

Nazwa klawisza, Ikona klawisza, Stan klawisza, Pobierana z Makroceli Makroceli 11 i 12

![](_page_48_Picture_0.jpeg)

Pokój 2

### Konfiguracja aplikacji – Pokój 2 / Zakładka 2 temperatura i ściemniania

	-`ਊ́-	-`ਊ´-	-Ö-	-`ģ´-
	Klawisz 2-1 OFF	Klawisz 2-2 OFF	Klawisz 2-3 OFF	Klawisz 2-4 OFF
	-`Q`-	-`Q`-	-`Q`-	-`Q`-
	Klawisz 2-5 OFF	Klawisz 2-6 OFF	Klawisz 2-7 OFF	Klawisz 2-8 OFF
	-`Q`-	-`Q`-	-`Q`-	-`Q`-
	Klawisz 2-9 OFF	Klawisz 2-10 OFF	Klawisz 2-11 OFF	Klawisz 2-12 OFF
	-Q-	-`Q`-		-`Q`-
	Klawisz 2-13 OFF	Klawisz 2-14 OFF	Klawisz 2-15 OFF	Klawisz 2-16 OFF
S	UWAKI			
	Stan obwodu analogowego o nazwie tpok2ud	Stan obwodu analogowego o nazwie tpok2un	Stan obwodu analogowego o nazwie s1pok2	Stan obwodu analogowego o nazwie s2pok2
	<b>Ogrzewanie dzień</b> 21.5 °C	<b>Ogrzewanie noc</b> 19 °C	<b>Ściemnianie 1</b> 30 %	<b>Ściemnianie 2</b> 20 %
	С на	ome 🔲 Pokoje 🍥 s	Sceny 🕘 Zegary 🔇 Ust	tawienia

Po kliknięciu w klawisz temperatury lub ściemniania otwiera się suwak który odczytuje wartość z konkretnego obwodu analogowego. Nazw tego obwodu jest pokazana na zielono

Jeśli nie ma obwodów analogowych okna są ukryte

![](_page_49_Picture_0.jpeg)

### Pokój 2

![](_page_49_Picture_3.jpeg)

Ustawienie temperatury dzień. Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 5( z5) – w zakresie 0 do 300.

Stan obwodu analogowego o nazwie **tpok2ud**  Ustawienie temperatury noc. Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 7( z6) – w zakresie 0 do 300.

> Stan obwodu analogowego o nazwie **tpok2un**

![](_page_49_Figure_8.jpeg)

Ustawienie ściemnianie 1 -Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 7( z7) -0 do 300 Stan obwodu analogowego o nazwie s1pok2 Ustawienie ściemnianie 2 -Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 8( z8) -0 do 300 Stan obwodu analogowego o nazwie s2pok2

![](_page_50_Picture_0.jpeg)

# POKÓJ 3

![](_page_51_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – Pokój 3 / Zakładka 3

Pobranie tekstu z nadajnika M04 poz. 4 ( jeśli w nazwie wpis: "er" pokój będzie ukr	POKÓJ 3 zemy Stan obwodu analogowego o	Pobranie tekstu z nadajnika M05 poz. 8	Pobranie tekstu z nadajnika M06 poz. 1	Pobranie tekstu z nadajnika M06 poz. 2
	tpok3o Temperatura: 19.8°C	Informacja 3	Zdarzenie 3	Wiadomość 3
	PRZYCISKI			
	-`ģ'-	-Ö	-Ğ-	-`ݣֵ'-
	Klawisz 3-1 OFF	Klawisz 3-2 OFF	Klawisz 3-3 OFF	Klawisz 3-4 OFF
	-` <u>`</u> _	-` <u>`</u> -	-`ģ'-	-`ģ'-
	Klawisz 3-5 OFF	Klawisz 3-6 OFF	Klawisz 3-7 OFF	Klawisz 3-8 OFF
	-` <u>`</u> '-	-Č-	-,,,-	-`ģ'-
	Klawisz 3-9 OFF	Klawisz 3-10 OFF	Klawisz 3-11 OFF	Klawisz 3-12 OFF
		lome D Pokoje 💿	Sceny (-) Zegary (-) U	stawienia

Nazwa klawisza, Ikona klawisza, Stan klawisza, Pobierana z Makroceli Makroceli 13 i 14

![](_page_52_Picture_0.jpeg)

Pokój 3

### Konfiguracja aplikacji – Pokój 3 / Zakładka 3 temperatura i ściemniania

-` <u>`</u>	-`ਊ`-	-ݣ-	-`ģ`-
Klawisz 3-1 OFF	Klawisz 3-2 OFF	Klawisz 3-3 OFF	Klawisz 3-4 OFF
-`ģ'-	-,Å-	-`ģ'-	-`ģ'-
Klawisz 3-5 OFF	Klawisz 3-6 OFF	Klawisz 3-7 OFF	Klawisz 3-8 OFF
-`ģ'-	-,,,	-`ģ'-	-,Ģ
Klawisz 3-9 OFF	Klawisz 3-10 OFF	Klawisz 3-11 OFF	Klawisz 3-12 OFF
-` <u>`</u> '-	-,,,	-` <u>Ċ</u> '-	-`ģ'-
Klawisz 3-13 OFF	Klawisz 3-14 OFF	Klawisz 3-15 OFF	Klawisz 3-16 OFF
SUWAKI			
Stan obwodu analogowego o nazwie tpok3ud Ogrzewanie dzień 24.5 °C	Stan obwodu analogowego o nazwie tpok3un Ogrzewanie noc 16 °C	Stan obwodu analogowego o nazwie s1pok3 Ściemnianie 1 100 %	Stan obwodu analogowego o nazwie s2pok3 Ściemnianie 2 100 %
Сп на	ome 🔲 Pokoje 💿 s	Sceny 🕘 Zegary 🔇 Us	tawienia

Po kliknięciu w klawisz temperatury lub ściemniania otwiera się suwak który odczytuje wartość z konkretnego obwodu analogowego. Nazw tego obwodu jest pokazana na zielono

Jeśli nie ma obwodów analogowych okna są ukryte

![](_page_53_Picture_0.jpeg)

### Pokój 3

![](_page_53_Picture_3.jpeg)

Ustawienie temperatury dzień. Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 9( z9) – w zakresie 0 do 300.

Stan obwodu analogowego o nazwie **tpok3ud**  Ustawienie temperatury noc. Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 10( z10) – w zakresie 0 do 300.

> Stan obwodu analogowego o nazwie **tpok3un**

![](_page_53_Picture_8.jpeg)

Ustawienie ściemnianie 1 -Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 11( z11) - 0 do 300 Stan obwodu analogowego o nazwie s1pok3 Ustawienie ściemnianie 2 -Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 12( z12) - 0 do 300 Stan obwodu analogowego o nazwie s2pok3

![](_page_54_Picture_0.jpeg)

# POKÓJ 4

![](_page_55_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – Pokój 4 / Zakładka 4

Pobranie tekstu z nadajnika V104 poz. 5	OKÓJ 4			¢ 🔵 د
jeśli w nazwie wpiszer "er" pokój będzie ukryt	ny Stan obwodu y) analogowego o nazwie	Pobranie tekstu z nadajnika M06 poz. 3	Pobranie tekstu z nadajnika M06 poz. 4	Pobranie tekstu z nadajnika M06 poz. 5
	tpok4o Temperatura: 10.7°C	Informacja 4	Zdzrzenie 4	Wiadomość 4
Ρ	PRZYCISKI			
	-`ģ'-	-`ģ'-	-`ģ'-	-`ģ'-
	Klawisz 4-1 OFF	Klawisz 4-2 OFF	Klawisz 4-3 OFF	Klawisz 4-4 OFF
	-`ģ'-	-,Ģ	-` <u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	-Č-
	Klawisz 4-5 OFF	Klawisz 4-6 OFF	Klawisz 4-7 OFF	Klawisz 4-8 OFF
	-`ģ'-	-`ģ'-	-Č-	-` <u></u>
	Klawisz 4-9 OFF	Klawisz 4-10 OFF	Klawisz 4-11 OFF	Klawisz 4-12 OFF
		ome 🔲 Pokoje 💿 s	ceny 🕘 Zegary 🔅 Us	tawienia

Nazwa klawisza, Ikona klawisza, Stan klawisza, Pobierana z Makroceli Makroceli 15 i 16

![](_page_56_Picture_0.jpeg)

Pokój 4

### Konfiguracja aplikacji – Pokój 4 / Zakładka 4 temperatura i ściemniania

	-ਊ-	-`	-\	-ݣ
	Klawisz 4-1 OFF	Klawisz 4-2 OFF	Klawisz 4-3 OFF	Klawisz 4-4 OFF
	-` <u>Ò</u> ́-	-` <u>`</u> _	-` <u>`</u>	-`ģ´-
	Klawisz 4-5 OFF	Klawisz 4-6 OFF	Klawisz 4-7 OFF	Klawisz 4-8 OFF
	-` <u>Ò</u> ́-	-` <u>`</u>	-`ģ́-	-`ģ´-
	Klawisz 4-9 OFF	Klawisz 4-10 OFF	Klawisz 4-11 OFF	Klawisz 4-12 OFF
	- 0-	- 0-	-`Q`-	- 0 -
	Klawisz 4-13 OFF	Klawisz 4-14 OFF	Klawisz 4-15 OFF	Klawisz 4-16 OFF
SI	JWAKI			
	Stan obwodu	Stan obwodu	Stan obwodu	Stan obwodu
	analogowego o nazwie tpok4ud	analogowego o nazwie tpok4un	analogowego o nazwie s1pok4	analogowego o nazwie s2pok4
	Ogrzewanie dzień	Ogrzewanie noc	Ściemnianie 1	Ściemnianie 2
	21*C	22.5 °C	50 %	50 %
			Sceny (-) Zegary (5) List	awienia

Po kliknięciu w klawisz temperatury lub ściemniania otwiera się suwak który odczytuje wartość z konkretnego obwodu analogowego. Nazw tego obwodu jest pokazana na zielono

Jeśli nie ma obwodów analogowych okna są ukryte

![](_page_57_Picture_0.jpeg)

### Pokój 4

![](_page_57_Picture_3.jpeg)

Ustawienie temperatury dzień. Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 13( z13) – w zakresie 0 do 300.

Stan obwodu analogowego o nazwie **tpok4ud**  Ustawienie temperatury noc. Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 14( z14) – w zakresie 0 do 300.

> Stan obwodu analogowego o nazwie **tpok4un**

![](_page_57_Picture_8.jpeg)

Ustawienie ściemnianie 1 -Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 15( z15) - 0 do 300 Stan obwodu analogowego o nazwie s1pok4 Ustawienie ściemnianie 2 -Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 16( z16) - 0 do 300 Stan obwodu analogowego o nazwie s2pok4

![](_page_58_Picture_0.jpeg)

# POKÓJ 5

![](_page_59_Picture_0.jpeg)

### Konfiguracja aplikacji – Pokój 5 / Zakładka 5

Pobranie tekstu z nadajnika M04 poz. 6	POKÓJ 5			* 🔵 C
"er" pokój będzie ukr	emy Stan obwodu yty) analogowego o <sup>INFORMACJE</sup> nazwie	Pobranie tekstu z nadajnika M06 poz. 6	Pobranie tekstu z nadajnika M06 poz. 7	Pobranie tekstu z nadajnika M06 poz. 8
	tpok5o Temperatura: 42°C	Informacja 5	Zdarzenie 4	Wiadomość 5
	PRZYCISKI			
	-Č-	-`ģʻ-	-Č-	
	Klawisz 5-1 OFF	Klawisz 5-2 OFF	Klawisz 5-3 OFF	Klawisz 5-4 OFF
	-` <u>ˈ</u>	-,Ģ	-`ģ'-	-`Ď <u></u> -
	Klawisz 5-5 OFF	Klawisz 5-6 OFF	Klawisz 5-7 OFF	Klawisz 5-8 OFF
	-,Ģ-	-,Ğ-	-Ģ-	-` <u>`</u> -
	Klawisz 5-9 OFF	Klawisz 5-10 OFF	Klawisz 5-11 OFF	Klawisz 5-12 OFF
	<u>с</u> н	ome 🔲 Pokoje 🍥 s	Sceny 🕘 Zegary 🔇 Ust	awienia

Nazwa klawisza, Ikona klawisza, Stan klawisza, Pobierana z Makroceli Makroceli 17 i 18

![](_page_60_Picture_0.jpeg)

Pokój 5

### Konfiguracja aplikacji – Pokój 5 / Zakładka 5 temperatura i ściemniania

-` <u></u>		-ݣ	-ݣ
Klawisz 5-1 OFF	Klawisz 5-2 OFF	Klawisz 5-3 OFF	Klawisz 5-4 OFF
-` <u></u>	-`	-`	-`
Klawisz 5-5 OFF	Klawisz 5-6 OFF	Klawisz 5-7 OFF	Klawisz 5-8 OFF
-` <u></u>	-ݣ	-Č-	-ݣ-
Klawisz 5-9 OFF	Klawisz 5-10 OFF	Klawisz 5-11 OFF	Klawisz 5-12 OFF
	-` <u>`</u> _'-	-,Č-	-,,-
Klawisz 5-13 OFF	Klawisz 5-14 OFF	Klawisz 5-15 OFF	Klawisz 5-16 OFF
SUWAKI			
Stan obwodu analogowego o nazwie tpok5ud Ogrzewanie dzień 20.5 °C	Stan obwodu analogowego o nazwie tpok5un Ogrzewanie noc 25 °C	Stan obwodu analogowego o nazwie s1pok5 Ściemnianie 1 10 %	Stan obwodu analogowego o nazwie s2pok5 Ściemnianie 2 20 %
Ch ۲	ome 🔲 Pokoje 💿	Sceny 🕘 Zegary 🛞 Us	stawienia

Po kliknięciu w klawisz temperatury lub ściemniania otwiera się suwak który odczytuje wartość z konkretnego obwodu analogowego. Nazw tego obwodu jest pokazana na zielono

Jeśli nie ma obwodów analogowych okna są ukryte

![](_page_61_Picture_0.jpeg)

### Pokój 5

![](_page_61_Picture_3.jpeg)

Ustawienie temperatury dzień. Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 17( z17) – w zakresie 0 do 300.

Stan obwodu analogowego o nazwie **tpok5ud**  Ustawienie temperatury noc. Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 18( z18) – w zakresie 0 do 300.

> Stan obwodu analogowego o nazwie **tpok5un**

![](_page_61_Picture_8.jpeg)

Ustawienie ściemnianie 1 -Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 19( z19) - 0 do 300 Stan obwodu analogowego o nazwie s1pok5 Ustawienie ściemnianie 2 -Suwak wysyła ustawienie do zmiennej numerycznej 20( z20) - 0 do 300 Stan obwodu analogowego o nazwie s2pok5

![](_page_62_Picture_0.jpeg)

iko1	∂∂∂ iko2	iko3	此 此 of iko4	iko5
کے iko6	iko7	iko8	iko9	Ø iko10
tko11	ko12	أَلْصَالًا iko13	<u>)</u> iko14	<b>I</b> iko15
iko16	iko17	iko18	ٿے iko19	iko20
3	) E	8	Ш	
iko21	iko22	iko23	iko24	iko25
iko21 Juli iko26	iko22 F iko27	iko23 È=== iko28	iko24 iko29	iko25 M iko30
iko21 iko26 iko31	iko22 iko27 iko32	iko23 iko28 iko28 iko33	iko24 iko29 iko34	iko25 iko30 jko35

![](_page_63_Picture_0.jpeg)

运 <b>着</b> iko41	iko42	پُک <mark>ْ</mark> iko43	iko44	ل iko45
萩 iko46	() iko47	iko48	C iko49	(L) iko50
மீ iko51	iko52	iko53	iko54	O iko55
iko56	iko57	留 iko58	Ko59	iko60
iko61	ਮਿਸਟ iko62	ਮਿ⊤ਜ iko63	tiko64	iko65
iko66	iko67	↓ iko68	€ iko69	iko70
O iko71	iko72	<b>↓</b> iko73	iko74	iko75
iko76	iko77	iko78	iko79	<b>iko</b> 80

![](_page_64_Picture_0.jpeg)

iko81	₩ iko82	iko83	m 死 iko84	) iko85
iko86	iko87	iko88	iko89	此 iko90
iko91	ि iko92	F극 iko93	iko94	iko95
)म स् iko96	iko97	iko98	iko99	iko100
<b>企</b> iko101	iko102	iko103	iko104	<u>ک</u> iko105
් c iko106	添 iko107	<b>企</b> iko108	iko109	iko110
<b>À</b> iko111	iko112	ی iko113	<b>T</b> iko114	iko115
iko116	iko117	<u>ل</u> iko118	(Ø) iko119	َ نادہ 120

![](_page_65_Picture_0.jpeg)

<u>-ऎ</u> -	T	٠. ۲	<b>P</b>	Û
iko121	iko122	iko123	iko124	iko125
	//	Ľ	Ŧ	٠J٠
iko126	iko127	iko128	iko129	iko130
۰. آ	<b>f</b>	ę	<b>()</b> {	Ŵ
iko131	iko132	iko133	iko134	iko135
·Ý	$\mathbf{\Phi}$		*	°, °
iko136	iko137	iko138	iko139	iko140
<b>A</b>	Ê	Î	ere	el.
iko141	iko142	iko143	iko144	iko145
<u>986</u>	¢	•	-	Ð
iko146	iko147	iko148	iko149	iko150
<u>-Ō-</u>	-`ģ'-	Ŷ	ECO	<u>الْ</u>
iko151	iko152	iko153	iko154	iko155
*	Ŷ	Ø	<b>Î</b> <sup>\$</sup>	->-
iko156	iko157	iko158	iko159	iko160

![](_page_66_Picture_0.jpeg)

iko201

![](_page_66_Figure_2.jpeg)

![](_page_67_Picture_0.jpeg)

KONIEC

## SterboxControl